

Datenlogger – Modus ändern (beim METRA ERW 700)

Linke Taste = 1

zweite Taste von links = 2

dritte Taste von links = 3

Rechte Taste = 4

Ebene 2 freigeben:

- im Grundmenue (Standard-Anzeige, oberste Ebene)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Information“)
- 2x Taste 3 drücken (dann steht Pfeil auf „Parameter“)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Kennwörter“)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Kennwort Level 1“)
- 1x Taste 3 drücken (dann steht Pfeil auf „Kennwort Level 2“)
- 1x Taste 4 drücken (im Menue „Kennwort Level 2“)
- 1x Taste 4 drücken (Pfeil steht unter der linken Ziffer)
- 1x Taste 3 drücken (links erscheint Ziffer 9)
- 1x Taste 4 drücken (Pfeil steht unter der zweiten Ziffer von links)
- 1x Taste 3 drücken (links erscheint Ziffer 9)
- 1x Taste 1 drücken (Ebene frei)
- 1x Taste 1 drücken (in Kennwortebene auf „Kennwort Level 2“)
- 1x Taste 2 drücken (Pfeil springt auf „Kennwort Level 1“)
- 1x Taste 1 drücken (Pfeil springt auf „Kennwörter“)

Datenlogger-Modus auswählen

- so oft Taste 3 drücken, bis Pfeil auf „Tarif“.
- 1x Taste 4 drücken (Pfeil steht auf „Stichtag 1“)
- 2x Taste 3 drücken (Pfeil steht auf „Datenlog Modus“)
- 1x Taste 4 drücken (im Menue „Datenlog Modus“)
- 1x Taste 4 drücken (aktivieren des Menues „Datenlog Modus“)
- mit den Tasten 3/4: Modus auswählen (z.B. Zlw + Flow 1)
- 1x Taste 1 drücken, um Modus zu übernehmen (Pfeil auf „Datenlog Modus“)

Datenlogger initialisieren (=Menue „Boot Periodenspeicher“)

- 3x Taste 3 drücken (Pfeil steht auf „Boot Per.log“)
- 1x Taste 4 drücken (im Menue „Boot Per.log“)
- 1x Taste 4 drücken (aktivieren des Menues „Boot Per.log“)
- 1x Taste 3 drücken („Boot Per.log“ springt von „nein“ auf „ja“)
- 1x Taste 1 drücken → warten, bis „Boot Per.log“ springt von „ja“ auf „nein“
- so oft die Taste 1 drücken, bis Grundmenue (Standard-Anzeige, oberste Ebene)

Datenlogger anschauen (z.B. Periodenspeicher):

- im Grundmenue (Standard-Anzeige, oberste Ebene)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Information“)
- 1x Taste 3 drücken (dann steht Pfeil auf „Logbuch“)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Ereignisspeicher“)
- 3x Taste 3 drücken (dann steht Pfeil auf „Periodenspeicher“)
- 1x Taste 4 drücken (dann steht Pfeil auf „Periodenspeicher 1“)
- mit Tasten 2-4 auswählen